


# SCHEMA CONNESSIONI WIRING DIAGRAM


Furious Easy on BROSE Motor

ATTENZIONE: UNA ERRATA CONNESSIONE PUO' DANNEGGIARE  
TUO FURIOUS E/O L'ELETTRONICA DELL' E-BIKE

ATTENTION: A WRONG CONNECTION COULD DAMAGE YOUR  
FURIOUS AND THE ELECTRONIC OF YOUR EBIKE



Vista Lato Sinistro  
Left Side View



Sensore Velocità  
Speed Sensor

Motore  
Motor

1-1-1 = Uscita con 2 conduttori al Sensore di Velocità  
Exit with 2 conductors to the Speed Sensor

2-2-2 = Uscita con 2 conduttori al Motore  
Exit with 2 conductors to the Motor

- 1: Tagliare il cavo del sensore velocità a circa 6-7 cm dal connettore
- 2: Spellare l'isolamento di ogni conduttore e inserire nei tubicini
- 3: Premere con una pinza crimpatrice
- 4: Scaldare il rivestimento termoretraibile e sigillante

- 1: Cut the speed sensor cable at 6-7 cm to the connector
- 2: Strip the insulation of each wire and insert into the tubing
- 3: Press with a crimping tool
- 4: Heat the shrink-sealant coating

Per le connessioni usare gli appositi tubicini  
For the connections use the appropriate tubes

